



CITY MULTI Control System and Mr.SLIM Air Conditioners SIMPLE MA CONTROLLER Operation Manual

Safety Precautions
For your safety, first be sure to read "Safety Precautions" described below thoroughly and use the remote controller correctly.

Symbols and Terms
WARNING This symbol denotes what could lead to serious injury or death if you misuse the PAC-YT51CRB.

CAUTION This symbol denotes what could lead to a personal injury or damage to your property if you misuse the PAC-YT51CRB.
Do not install in any place exposed to flammable gas leakage.
Do not wash with water.

[CENTRAL] Display
Temperature Display
Operation Modes
[TEMP.] Button
Fan Speed Display
Power Display
[ON/OFF] Button
Operation Lamp
Fan Speed Adjustment Button

Note: If these buttons are pressed while trying to change the fan speed of an indoor unit which is not equipped with a fan speed adjustment setting, the fan speed display flashes and the unit's fan speed does not change.
Operation Mode Selection Button
This button is used to select the operation mode.

When the temperature beyond the temperature setting range is set, the set temperature display flashes.
Auto Mode Skip Setting
This function allows to enable or disable the Auto Mode.

CITY MULTI-Steuersystem und Klimaanlage MR.SLIM Bedienungsanleitung für MA Fernbedienung

Sicherheitsvorkehrungen
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte zuerst die nachstehend beschriebenen "Sicherheitsvorkehrungen" gründlich durch und befolgen Sie die Fernbedienungsanleitung.

Symbole und Fachbegriffe
Dieses Symbol weist auf schwerwiegende Gefahren oder Tod hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT51CRB entstehen können.
VORSICHT Dieses Symbol weist auf gefährliche Verletzungen oder Beschädigung an Ihrem Eigentum hin, die durch fehlerhafte Anwendung des PAC-YT51CRB entstehen können.

[CENTRAL] (HAUPT) Anzeige
Anzeige während des Fernbetriebs bei Verhinderung durch Zentralsteuerungsanlage etc.
Temperaturanzeige
Betriebsarten
Taste [TEMP.]
Anzeige für Gebälbleistung
Anzeige Netzstrom
Taste [ON/OFF] (EIN/AUS)

Hinweis: Wenn versucht wird, durch Drücken dieser Tasten die Gebälbleistung einer Inneneinheit zu ändern, die nicht mit einer Vorrichtung zur Einstellung der Gebälbleistung ausgestattet ist, blinkt die Gebälbleistungsanzeige und die Gebälbleistung der Anlage ändert sich nicht.
Auswahltafel für Betriebsart
Zweistufige Anzeige der Betriebsart gewählt werden.

Wenn Sie die Tasten [TEMP.] und [TEMP.] gleichzeitig drücken, können Sie in den vorherigen Temperatureinstellbereich im Kühl/Trocknen-, Heiz- und Autobetrieb wechseln.
Drücken Sie die Taste [ON/OFF] zum Ausschalten der Klimaanlage.
Drücken Sie die Taste [TEMP.] und [TEMP.] mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig, um das Autobetriebs-Überspringen einzustellen.

Sistema di controllo CITY MULTI e climatizzatori Mr.SLIM COMANDO A DISTANZA MA SEMPLICE Manuale di funzionamento

Misure di sicurezza
Per garantire la vostra sicurezza, prima cosa leggere attentamente queste avvertenze. Esse sono fornite per la vostra protezione e per impedire danni al comando a distanza.

Simboli e termini
ATTENZIONE Questo simbolo indica ciò che potrebbe causare infortuni gravi o la morte in caso di cattivo uso dell'unità PAC-YT51CRB.
AVVERTENZA Questo simbolo indica ciò che potrebbe causare lesioni personali o danni in caso di cattivo uso dell'unità PAC-YT51CRB.

Display [CENTRAL] (comando centralizzato)
Visualizzato quando il funzionamento a distanza non è consentito tramite l'unità di comando centralizzato, ecc..
Display della temperatura
Viene visualizzato quando la temperatura è impostata con i tasti [TEMP].

Nota: Qualora questi tasti vengono premuti mentre si cerca di modificare la velocità di ventilazione di una sezione interna che non è dotata di un sistema di regolazione di tale velocità, il display della velocità di ventilazione lampeggerà e non vi sarà alcun cambiamento di tale funzione.
Tasto di selezione del modo operativo
Questo tasto viene utilizzato per selezionare il modo operativo.

Premere il tasto [regolazione velocità ventola] per 3 secondi o oltre per completare l'impostazione dell'intervallo di temperatura.
Al completamento delle impostazioni, durante la visualizzazione di [H], [L], [o], [o], l'intervallo di temperatura in modo raffreddamento/deumidificazione, riscaldamento e Auto viene modificato.

AVVERTENZA
Non installare in luoghi esposti a perdite di gas infiammabili.
Collegare i fili elettrici in modo da non esporti a eccessive tensioni.
Non toccare i tasti di controllo con le mani bagnate.

Display [CHECK] (limiti)
Questo simbolo indica un malfunzionamento, viene visualizzato l'indirizzo del refrigerante da controllare (2 cifre) o l'indirizzo dell'unità (3 cifre), i codici d'ispezione (2 cifre, 4 cifre) e il N° dell'unità.
Display della velocità di ventilazione
Viene visualizzata la velocità di ventilazione selezionata.

Impostazione intervalli di temperatura
Questa funzione consente le regolazioni degli intervalli di temperatura (limite superiore/inferiore).
Premere il tasto [ON/OFF] per arrestare in condizionatore.
Premere il tasto [regolazione velocità ventola] per 3 secondi o oltre per impostare l'intervallo di temperatura.

Impostazione per saltare il modo Auto
Questa funzione consente di abilitare o disabilitare il modo Auto.
Premere il tasto [ON/OFF] per arrestare in condizionatore.
Premere i tasti [TEMP.] e [TEMP.] contemporaneamente per 3 secondi o oltre per l'impostazione per saltare il modo Auto.

